

Procédure d'installation des Firmware

ATTENTION

Assurez-vous impérativement que la batterie soit bien chargée (sous peine de rendre l'appareil inutilisable si l'appareil devenait par la suite inutilisable, il ne serait pas pris en charge dans la garantie de l'appareil en service après-vente

Procédure

Pour faire votre mise à jour, vous avez le choix entre deux possibilités : utiliser votre carte SD ou bien connecter votre appareil photo à votre ordinateur via USB.

1) UTILISATION D'UNE CARTE SD

Dans ce cas, munissez-vous d'une carte SD (32 Mo mini) et d'un lecteur de cartes SD

Pour Windows : Cliquez sur le fichier téléchargé pour le décompresser

Pour Mac, le fichier .hqx est au format BinHex Stuffit Expander est recommandé pour extraire ce fichier

=> Pour télécharger Stuffit Expander :<http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html>

Après avoir formaté la carte SD, copiez le fichier « `_.bin` » directement sur la racine de la carte SD (et non dans un sous-répertoire), via votre lecteur de cartes mémoire (la carte est reconnue alors comme un disque amovible).

Insérez la carte dans l'appareil photo éteint

Mettez l'appareil sous tension tout en pressant la touche « MENU » pour vérifier que la dernière version ait bien été installée. Le numéro de la version doit apparaître au centre de l'écran LCD.

Validez la mise à jour en sélectionnant « yes » avec la flèche du PAD

Pendant la mise à jour, n'éteignez surtout pas l'appareil.

Une fois la mise à jour terminée, le mot « complete » apparaît à l'écran.

Eteindre l'appareil et enlever la carte.

2) PAR CONNEXION USB SUR VOTRE ORDINATEUR

Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB I-USB7

Pour Windows : Cliquez sur le fichier téléchargé pour le décompresser

Pour Mac: Le fichier .hqx est au format BinHex Stuffit Expander est recommandé pour extraire ce fichier

=> Pour télécharger Stuffit Expander :<http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html>

Connectez l'appareil à l'ordinateur et copiez le fichier «_.bin » directement sur la racine du lecteur représentant l'appareil photo (et non dans un sous-répertoire)

Mettez l'appareil hors tension.

Rallumez l'appareil tout en pressant la touche « MENU » pour vérifier que la dernière version a bien été installée. Le numéro de la version doit apparaître au centre de l'écran LCD.

Validez la mise à jour en sélectionnant « yes » avec la flèche du PAD

Pendant la mise à jour, n'éteignez surtout pas l'appareil.

Une fois la mise à jour terminée, le mot « complete » apparaît à l'écran.

Eteindre l'appareil et déconnectez-le de l'ordinateur.